



Hygienischer Filterwechsel und Wartung

Bei der Komfortwohnungslüftung



- Original-Ersatzfilter für garantierte Lufthygiene
- Frischluftzufuhr ohne Verschmutzungen
- Schadstoffe, Pollen und Staub
- Für Ihr Wohlbefinden und frische Luft in Ihren Wohnräumen

Mit Sicherheit gesunde Luft in Ihren Wohnräumen.


Mit regelmässigem Filterwechsel erhalten Sie nicht nur hygienische Frischluft in Ihren Wohnräumen, Sie sorgen für Ihr Wohlbefinden und erhalten damit auch die Lebensdauer Ihrer Wohnungslüftung.

Eine gute Wahl, Gratulation! Mit einer Komfortlüftung haben Sie sich für spürbar mehr Wohlbefinden und Lebensqualität entschieden. Damit dies so bleibt, empfehlen wir Ihnen, alle vier Monate die beiden Filter (Abluft- und Zuluftfilter) zu wechseln.





Der Filterwechsel



Allgemeiner Hinweis zum Filterwechsel:

- Gerät vor dem Filterwechsel immer ausschalten
- Gerätetür öffnen
- Handschuhe zur Vermeidung allergischer Hautreaktionen anziehen
- Schnappverschluss leicht nach vorne drücken und verschmutzte Filter aus der Halterung lösen
- verschmutzte Filter mit Haushaltsmüll entsorgen (Rahmen aus ABS Kunststoff-Recycling)
- neue Filter aus der Verpackung nehmen
- Filterrahmen in die dafür vorgesehene Filterhalterung einsetzen: (Achtung Formvorgabe beachten)
- Filterrahmen einseitig unter den hinteren Schnappverschluss platzieren und den Filterrahmen in die Gegenform drücken, dabei den vorderen Schnappverschluss leicht nach vorne ziehen, bis der Rahmen einrastet.
- Gerätetüre schliessen
- Gerät wieder einschalten

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, müssen die Filter mindestens alle 3-4 Monate gewechselt werden. Werden die Filter nicht regelmässig gewechselt, können Fehlfunktionen im Gerät entstehen.

Gerätewartung

Eine allgemeine Wartung kann durch den Benutzer erfolgen.

- Den Netzstecker ausziehen, danach das Gerät öffnen
- Filter entfernen
- mit dem Staubsauger das Gerät vorsichtig aussaugen
- mit einem feuchten Lappen das Gerät reinigen
- Wärmetauscher alle 3-5 Jahre NUR durch die autorisierte SERVICESTELLE reinigen lassen.
- Filter wieder einsetzen, Gerät schliessen und Netzstecker wieder anschliessen. sich vergewissern, dass das Gerät wieder läuft